

מעודכן: ינואר 2016

תהליך צביעה - הברשה

משימות עיקריות בתהליך צביעה - הברשה

- א. הכנת עמדת עבודה
 - ב. הכנת חלקים/משטחים לצביעה
 - ג. הכנת ציוד עבודה
 - ד. תיאור התהליך:
- צביעה של אביזר/מוצר על ידי טבילת מברשת או גליל בצבע וביצוע תהליך הברשה ידנית.
- ה. ייבוש החלקים הצבועים
 - ו. ניקוי ציוד
 - ז. שינוע חלקים



גורמי סיכון עיקריים בתהליך

גורמי סיכון בטיחותיים	גורמי סיכון גיהותיים
<ul style="list-style-type: none"> סיכוני אש 	<ul style="list-style-type: none"> חשיפה לאדים ומתכות גורמי סיכון ביולוגיים סיכונים פיזיולוגיים (היבטים ארגונומיים)

נוהג טוב בביצוע צביעה - הברשה

ארגון עבודה

- בצע הדרכה לעובדים חדשים והדרכת רענון שנתיית בנושא סיכונים בתהליך צביעה בהברשה ודרכי מניעתם
- הקפד על סגירת אריזות צבע ומדלל ואחסונם במקום קריר ומאוורר היטב הרחק ממקורות חום, הצתה ולהבה גלויה
- השתמש בחומרי צבע בעלי היבטי רעילות נמוכים יותר
- בצע ניטורים סביבתיים לחומרים לפי תקנות בטיחות בעבודה
- בצע מעקב רפואי וניטור ביולוגי באמצעות מרפאות תעסוקתיות בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה
- הצטייד בגיליונות בטיחות לחומרים הנמצאים בשימוש והכר אצת הסיכונים ואת דרכי מניעתם/צמצומם
- דווח על מפגעי בטיחות וגהות, כמעט תאונות או תאונת עבודה
- אסור אכילה ושתייה בעמדת העבודה
- מסור את העבודה לכביסה במקום העבודה

דרישות למקום עבודה

- בצע עבודות באזורים מאווררים



תהליך צביעה - הברשה

- התקן מערכת יניקה מקומית ובצע בדיקות ליעילותה
- בצע תהליכי צביעה באזורים נפרדים משאר אזורי עבודה
- הרחק מטעני אש, מקורות חום, אש, הצתה
- ספק שילוט אזהרה בנוגע לסיכונים באזור העבודה, שילוט בדבר הצורך בשימוש בציוד מגן אישי
- השתמש באביזרים מוגני פיצוץ במערכת החשמל
- התקן אמצעי כיבוי

בעת ביצוע תהליך צביעה - הברשה

- הפעל מערכת אוורור
- השתמש באמצעי הרמת משאות כגון עגורן בהרמת חלקים
- השתמש בציוד מגן אישי:
- לבש בגדי עבודה בעלי שרוולים ארוכים, כפפות ומשקפי מגן
- הרכב מסכה להגנה על הנשימה עם מסנן מתאים לסיכון