

עדכון אחרון: אוקטובר 2019

## טיפול רפואי - מעבדות פתולוגיה

### הגדרה

פתולוגיה הינה התמחות רפואית העוסקת בקביעת הגורמים למחלות ושינויים מבניים ותפקודיים המתרחשים במצבים חריגים.

המעבדות לפתולוגיה עוסקות בבדיקות היסטולוגיות (בדיקות מיקרוסקופיות של מבנה הרקמות) ובבדיקות ציטולוגיות (בדיקות מיקרוסקופיות של מבנה התא).



המקור: טעינת דגימות לתוך מכשיר לעיבוד רקמות. מקור התמונה: Rolls G. An Introduction to Specimen Processing. Leica Biosystems. <https://www.leicabiosystems.com/pathologyleaders/an-introduction-to-specimen-processing/>

## גורמי סיכון עיקריים בתהליך

גורמי סיכון גהותיים	סיכונים בטיחותיים
<ul style="list-style-type: none"> <li>חשיפת עובדים לחומרים כימיים (פורמלדהיד, ממיסים אורגניים ועוד)</li> <li>חשיפת עובדים לחומר ביולוגי (רקמות)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>פגיעה בעובד עקב התחשמלות</li> </ul>

## נוהג טוב בביצוע עבודה במעבדות פתולוגיה

### ארגון עבודה

- בצע הדרכה לעובדים חדשים ולעובדים ותיקים לפחות אחת לשנה בנוגע למניעת סיכונים והגנה מפניהם באמצעות בעל מקצוע מתאים.
- שלט את תוכן הסיכונים באזור העבודה, לרבות שילוט בנוגע לצורך בשימוש בציוד מגן אישי.
- השתמש בבגדי עבודה בעלי שרוולים ארוכים ומכנסיים ארוכים. הרכב משקפי מגן. הגן על כפות הידיים באמצעות שימוש בכפפות מתאימות.
- השתמש בציוד חשמלי מתאים בעבודה, אשר יהיה תיקני, תקין ועבר בדיקת תקינות.
- ארגן את הסרת בגדי העבודה במקום העבודה ואת כיבוסם באופן מרוכז על ידי המעסיק.
- דווח על מפגעי בטיחות וגהות, כמעט תאונות או תאונת עבודה.

### דרישות למקום עבודה

- התקן מערכת יניקה מקומית ובצע בדיקות ליעילותה
- בצע עבודות במגע עם חומרים כימיים באזורים מאווררים
- ספק שילוט בנוגע לסיכונים באזור העבודה ושילוט בדבר הצורך בשימוש בציוד מגן אישי.

### בעת עבודה במעבדות פתולוגיה

- הפעל מערכת אוורור
- השתמש בצידוד ואביזרי חשמל תקינים אשר נבדקו בהתאם לתקנים מקובלים בתחום החשמל והוראת היצרן
- השתמש בצידוד מגן אישי:
  - בגדי עבודה בעלי שרוולים ארוכים, מכנסיים ארוכים, כפפות ומשקפי מגן.